

ANEXO III

PEÇAS DE RASTREABILIDADE OBRIGATÓRIA

I - Veículos leves, utilitários e vans:	1; AUTO; 039; Roda dianteira direita	2; Moto; 030; Corpo de injeção
Código Tipo Veículo; Tipo Veículo; Código Peça; Peça	1; AUTO; 040; Roda dianteira esquerda	2; Moto; 031; Diferencial
1; AUTO; 001; Alternador	1; AUTO; 041; Roda traseira direita	2; Moto; 032; Escapamento
1; AUTO; 002; Bloco do Motor	1; AUTO; 042; Roda traseira esquerda	2; Moto; 033; Radiador
1; AUTO; 003; Cabeçote	1; AUTO; 043; Roda do estepe	III - Caminhões:
1; AUTO; 004; Caixa de marcha	1; AUTO; 044; Tacógrafo	Código Tipo Veículo; Tipo Veículo; Código Peça; Peça
1; AUTO; 005; Caixa de tração	1; AUTO; 045; Tampa traseira	3; Caminhão; 001; Alternador
1; AUTO; 006; Capa do Painel	1; AUTO; 046; Tampa traseira - 2a parte	3; Caminhão; 002; Assolho cabine
1; AUTO; 007; Capô	1; AUTO; 047; Teto	3; Caminhão; 003; Banco dianteiro passageiro
1; AUTO; 008; Cardã	1; AUTO; 048; Turbina	3; Caminhão; 004; Banco motorista
1; AUTO; 009; Carter	1; AUTO; 049; Volante do motorista	3; Caminhão; 005; Bico injetor 1
1; AUTO; 010; Comando	1; AUTO; 050; Caçamba	3; Caminhão; 006; Bico injetor 2
limpador/luzes/setas	II - Motocicletas:	3; Caminhão; 007; Bico injetor 3
1; AUTO; 011; Compressor do ar	Código Tipo Veículo; Tipo Veículo; Código Peça; Peça	3; Caminhão; 008; Bico injetor 4
1; AUTO; 012; Condensador do ar condicionado	2; Moto; 001; Balança	3; Caminhão; 009; Bico injetor 5
1; AUTO; 013; Diferencial dianteiro	2; Moto; 002; Banco	3; Caminhão; 010; Bico injetor 6
1; AUTO; 014; Diferencial traseiro	2; Moto; 003; Bengala direita	3; Caminhão; 011; Bico injetor 7
1; AUTO; 015; Farol direito	2; Moto; 004; Bengala esquerda	3; Caminhão; 012; Bico injetor 8
1; AUTO; 016; Farol esquerdo	2; Moto; 005; Bloco do motor	3; Caminhão; 013; Bico injetor 9
1; AUTO; 017; Imobilizador	2; Moto; 006; Cabeçote	3; Caminhão; 014; Bico injetor 10
1; AUTO; 018; Intercooler/compressor	2; Moto; 007; Carburador	3; Caminhão; 015; Bico injetor 11
1; AUTO; 019; Lanterna direita	2; Moto; 008; Carenagem direita	3; Caminhão; 016; Bico injetor 12
1; AUTO; 020; Lanterna esquerda	2; Moto; 009; Carenagem esquerda	3; Caminhão; 017; Bloco do motor
1; AUTO; 021; Lateral direita	2; Moto; 010; Carenagem frontal	3; Caminhão; 018; Bomba de alta pressão
1; AUTO; 022; Lateral esquerda	2; Moto; 011; Carenagem traseira	3; Caminhão; 019; Bomba hidráulica
1; AUTO; 023; Mini frente/painel frontal	2; Moto; 012; Farol	3; Caminhão; 020; Bomba injetora
1; AUTO; 024; Módulo de injeção eletrônica	2; Moto; 013; Guidão/semi-guidão	3; Caminhão; 021; Cabeçote 1
1; AUTO; 025; Módulo do câmbio automático	2; Moto; 014; Lanterna	3; Caminhão; 022; Cabeçote 2
1; AUTO; 026; Motor de arranque	2; Moto; 015; Mesa	3; Caminhão; 023; Cabeçote 3
1; AUTO; 027; Painel de instrumentos	2; Moto; 016; Módulo de injeção/CDI	3; Caminhão; 024; Cabeçote 4
1; AUTO; 028; Para-choque dianteiro	2; Moto; 017; Motor de arranque	3; Caminhão; 025; Cabeçote 5
1; AUTO; 029; Para-choque traseiro	2; Moto; 018; Painel	3; Caminhão; 026; Cabeçote 6
1; AUTO; 030; Para-lama direito	2; Moto; 019; Para-lama dianteiro	3; Caminhão; 027; Cabeçote 7
1; AUTO; 031; Para-lama esquerdo	2; Moto; 020; Para-lama traseiro	3; Caminhão; 028; Cabeçote 8
1; AUTO; 032; Porta dianteira direita	2; Moto; 021; Pedaleira direita	3; Caminhão; 029; Caixa de direção
1; AUTO; 033; Porta dianteira esquerda	2; Moto; 022; Pedaleira esquerda	3; Caminhão; 030; Caixa de marcha
1; AUTO; 034; Porta traseira direita	2; Moto; 023; Retrovisor direito	3; Caminhão; 031; Caixa do filtro de ar
1; AUTO; 035; Porta traseira esquerda	2; Moto; 024; Retrovisor esquerdo	3; Caminhão; 032; Caixa do redutor
1; AUTO; 036; Radiador de água	2; Moto; 025; Roda dianteira	3; Caminhão; 033; Capa do painel
1; AUTO; 037; Retrovisor direito	2; Moto; 026; Roda traseira	3; Caminhão; 034; Capô
1; AUTO; 038; Retrovisor esquerdo	2; Moto; 027; Tanque	3; Caminhão; 035; Cardã 1
	2; Moto; 028; Cardã	3; Caminhão; 036; Cardã 2
	2; Moto; 029; Cavalete lateral	

3; Caminhão; 037; Cardã 3	3; Caminhão; 106; Roda 13	4; Ônibus; 017; Bomba hidráulica
3; Caminhão; 038; Cardã 4	3; Caminhão; 107; Roda 14	4; Ônibus; 018; Bomba injetora
3; Caminhão; 039; Carroceria/implementos	3; Caminhão; 108; Roda 15	4; Ônibus; 019; Cabeçote 1
3; Caminhão; 040; Carter	3; Caminhão; 109; Roda 16	4; Ônibus; 020; Cabeçote 2
3; Caminhão; 041; Climatizador	3; Caminhão; 110; Roda 17	4; Ônibus; 021; Cabeçote 3
3; Caminhão; 042; Compressor de ar	3; Caminhão; 111; Roda 18	4; Ônibus; 022; Cabeçote 4
3; Caminhão; 043; Condensador do ar condicionado	3; Caminhão; 112; Inversor elétrico	4; Ônibus; 023; Cabeçote 5
3; Caminhão; 044; Console central	3; Caminhão; 113; Suspensor do banco	4; Ônibus; 024; Cabeçote 6
3; Caminhão; 045; Cremalheira do motor	3; Caminhão; 114; Tacógrafo	4; Ônibus; 025; Cabeçote 7
3; Caminhão; 046; Cubo de roda 1	3; Caminhão; 115; Tanque de combustível 1	4; Ônibus; 026; Cabeçote 8
3; Caminhão; 047; Cubo de roda 2	3; Caminhão; 116; Tanque de combustível 2	4; Ônibus; 027; Caixa de direção
3; Caminhão; 048; Cubo de roda 3	3; Caminhão; 117; Tanque de combustível 3	4; Ônibus; 028; Caixa de marcha
3; Caminhão; 049; Cubo de roda 4	3; Caminhão; 118; Tanque de combustível 4	4; Ônibus; 029; Caixa do filtro de ar
3; Caminhão; 050; Cubo de roda 5	3; Caminhão; 119; Teto	4; Ônibus; 030; Caixa do redutor
3; Caminhão; 051; Cubo de roda 6	3; Caminhão; 120; Traseira cabine	4; Ônibus; 031; Capa do painel
3; Caminhão; 052; Cubo de roda 7	3; Caminhão; 121; Turbina 1	4; Ônibus; 032; Cardã
3; Caminhão; 053; Cubo de roda 8	3; Caminhão; 122; Turbina 2	4; Ônibus; 033; Carroceria frontal direita
3; Caminhão; 054; Cubo redutor 1	3; Caminhão; 123; Volante do motor	4; Ônibus; 034; Carroceria frontal esquerda
3; Caminhão; 055; Cubo redutor 2	3; Caminhão; 124; Volante do motorista	4; Ônibus; 035; Carroceria 1º quarto direito
3; Caminhão; 056; Cubo redutor 3	3; Caminhão; 125; Virabrequim	4; Ônibus; 036; Carroceria 1º quarto esquerdo
3; Caminhão; 057; Cubo redutor 4	IV - Ônibus:	4; Ônibus; 037; Carroceria 2º quarto direito
3; Caminhão; 058; Dianteira Cabine	Código Tipo Veículo; Tipo Veículo; Código Peça; Peça	4; Ônibus; 038; Carroceria 2º quarto esquerdo
3; Caminhão; 059; Diferencial dianteiro	4; Ônibus; 001; Alternador	4; Ônibus; 039; Carroceria traseira direita
3; Caminhão; 060; Diferencial traseiro 1	4; Ônibus; 002; Banco motorista	4; Ônibus; 040; Carroceria traseira esquerda
3; Caminhão; 061; Diferencial traseiro 2	4; Ônibus; 003; Bico injetor 1	4; Ônibus; 041; Carter
3; Caminhão; 062; Eixo dianteiro 1	4; Ônibus; 004; Bico injetor 2	4; Ônibus; 042; Compressor de ar
3; Caminhão; 063; Eixo dianteiro 2	4; Ônibus; 005; Bico injetor 3	4; Ônibus; 043; Condensador do ar condicionado
3; Caminhão; 064; Eixo traseiro 1	4; Ônibus; 006; Bico injetor 4	4; Ônibus; 044; Console central
3; Caminhão; 065; Eixo traseiro 2	4; Ônibus; 007; Bico injetor 5	4; Ônibus; 045; Cremalheira do motor
3; Caminhão; 066; Farol direito	4; Ônibus; 008; Bico injetor 6	4; Ônibus; 046; Cubo de roda 1
3; Caminhão; 067; Farol esquerdo	4; Ônibus; 009; Bico injetor 7	4; Ônibus; 047; Cubo de roda 2
3; Caminhão; 068; Grade do motor	4; Ônibus; 010; Bico injetor 8	4; Ônibus; 048; Cubo de roda 3
3; Caminhão; 069; Hidrovácuo	4; Ônibus; 011; Bico injetor 9	4; Ônibus; 049; Cubo de roda 4
3; Caminhão; 070; Intercooler	4; Ônibus; 012; Bico injetor 10	4; Ônibus; 050; Cubo de roda 5
3; Caminhão; 071; Lanterna direita	4; Ônibus; 013; Bico injetor 11	4; Ônibus; 051; Cubo de roda 6
3; Caminhão; 072; Lanterna esquerda	4; Ônibus; 014; Bico injetor 12	4; Ônibus; 052; Cubo de roda 7
3; Caminhão; 073; Lateral direita cabine	4; Ônibus; 015; Bloco do motor	4; Ônibus; 053; Cubo de roda 8
3; Caminhão; 074; Lateral esquerda cabine	4; Ônibus; 016; Bomba de alta pressão	4; Ônibus; 054; Cubo redutor 1
3; Caminhão; 075; Magnético/miolo da hélice		4; Ônibus; 055; Cubo redutor 2
3; Caminhão; 076; Módulo de injeção		4; Ônibus; 056; Cubo redutor 3
3; Caminhão; 077; Módulo eletrônico cabine		4; Ônibus; 057; Cubo redutor 4
3; Caminhão; 078; Motor de arranque		4; Ônibus; 058; Diferencial
3; Caminhão; 079; Painel de instrumentos		4; Ônibus; 059; Eixo dianteiro 1
3; Caminhão; 080; Para-choque dianteiro		4; Ônibus; 060; Eixo dianteiro 2
3; Caminhão; 081; Para-choque traseiro		4; Ônibus; 061; Eixo traseiro 1
3; Caminhão; 082; Para-lama dianteiro direito		4; Ônibus; 062; Eixo traseiro 2
3; Caminhão; 083; Para-lama dianteiro esquerdo		4; Ônibus; 063; Farol direito
3; Caminhão; 084; Para-lama traseiro direito		
3; Caminhão; 085; Para-lama traseiro esquerdo		
3; Caminhão; 086; Pistão hidráulico 1		
3; Caminhão; 087; Pistão hidráulico 2		
3; Caminhão; 088; Porta direita		
3; Caminhão; 089; Porta esquerda		
3; Caminhão; 090; Quinta roda		
3; Caminhão; 091; Radiador		
3; Caminhão; 092; Retrovisor direito		
3; Caminhão; 093; Retrovisor esquerdo		
3; Caminhão; 094; Roda 1		
3; Caminhão; 095; Roda 2		
3; Caminhão; 096; Roda 3		
3; Caminhão; 097; Roda 4		
3; Caminhão; 098; Roda 5		
3; Caminhão; 099; Roda 6		
3; Caminhão; 100; Roda 7		
3; Caminhão; 101; Roda 8		
3; Caminhão; 102; Roda 9		
3; Caminhão; 103; Roda 10		
3; Caminhão; 104; Roda 11		
3; Caminhão; 105; Roda 12		

4; Ônibus; 064; Farol esquerdo	4; Ônibus; 081; Porta dianteira	4; Ônibus; 098; Roda 12
4; Ônibus; 065; Grade do motor	4; Ônibus; 082; Porta traseira	4; Ônibus; 099; Roda 13
4; Ônibus; 066; Hidrovácuo	4; Ônibus; 083; 3ª porta	4; Ônibus; 100; Roda 14
4; Ônibus; 067; Intercooler	4; Ônibus; 084; Radiador	4; Ônibus; 101; Roda 15
4; Ônibus; 068; Janela de emergência 1	4; Ônibus; 085; Retrovisor direito	4; Ônibus; 102; Roda 16
4; Ônibus; 069; Janela de emergência 2	4; Ônibus; 086; Retrovisor esquerdo	4; Ônibus; 103; Inversor elétrico
4; Ônibus; 070; Janela de emergência 3	4; Ônibus; 087; Roda 1	4; Ônibus; 104; Suspensor do banco
4; Ônibus; 071; Janela de emergência 4	4; Ônibus; 088; Roda 2	4; Ônibus; 105; Tacógrafo
4; Ônibus; 072; Lanterna direita	4; Ônibus; 089; Roda 3	4; Ônibus; 106; Tanque de combustível 1
4; Ônibus; 073; Lanterna esquerda	4; Ônibus; 090; Roda 4	4; Ônibus; 107; Tanque de combustível 2
4; Ônibus; 074; Magnético/miolo da hélice	4; Ônibus; 091; Roda 5	4; Ônibus; 108; Teto
4; Ônibus; 075; Módulo de injeção	4; Ônibus; 092; Roda 6	4; Ônibus; 109; Turbina 1
4; Ônibus; 076; Módulo eletrônico cabine	4; Ônibus; 093; Roda 7	4; Ônibus; 110; Turbina 2
4; Ônibus; 077; Motor de arranque	4; Ônibus; 094; Roda 8	4; Ônibus; 111; Volante do motor
4; Ônibus; 078; Painel de instrumentos	4; Ônibus; 095; Roda 9	4; Ônibus; 112; Volante do motorista
4; Ônibus; 079; Para-choque dianteiro	4; Ônibus; 096; Roda 10	4; Ônibus; 113; Radiador de óleo
4; Ônibus; 080; Para-choque traseiro	4; Ônibus; 097; Roda 11	4; Ônibus; 114; Virabrequim